

Trolleflex.

Det naturlige førstevalg for sikker vegg gjennomføring
Sikker rørgjennomføring for varmepumpe montasje, med maksimal flexibilitet, til fornuftig pris.



**1. Monter varmepumpens bakplate.
Bor så ett hull på 76mm.(husk fall ut)**



**2. Tre inn Trolleflex røret,
og monter mutter på inn siden
(Pass på at det blir så flatt som mulig)
Monter så utvendig mutter, og stram til.
Skjær så tilslutt røret av langs ytterkant
mutter**



3. Rør og kabel trekkes gjennom vegg.



**4 Tilslutt tettes røret med Trolleflex
expanderende skum.**

NB! Husk å etablere fall i riktig retning, for drenering.

Det medfølgende Trolleflex skummet leveresi 2 mm tykk vacuumforpakning. Når skummet kommer i kontakt med luft vil det ekspandere til ca 3 cm. Tiden dette tar vil variere, avhengig av omgivelsestemperaturen.

Med Trolleflex KIT2000 er det enkelt å demontere varmepumpen om uhellet er ute. Dette miljøskummet blir nemlig aldri hardt.



Mail: post@grøntklima.no

Grønt klima as, Bedriftsvegen 42, Skien

www.grøntklima.no